Rinnai

もくじ

各部のなまえ

機器の設置

使いかた

コンロ

グリル

安全上のご注意(必ずお守りください)

点火・火力調節・消火のしかた

| 交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)

使用中に消火したときは

故障かな?と思ったら

長期間使用しない場合

アフターサービス

お手入れのしかた


品 名	型式の呼び
ハオME650GF-L	RTS-M651GF-L RTS-M651GF(G)-L
ハオME650GF-R	RTS-M651GF-R RTS-M651GF(G)-R
KGE-S650MBK-L, KGE-S650MSL-L	RTS-M650GF-L
KGE-S650MBK-R, KGE-S650MSL-R	RTS-M650GF-R

 ,	
ご愛用の皆様へ	
このたびはリンナイグリル付ガステーブ	ルをお買い上げいただ
きまして、ありがとうございます。	
	STR. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- ●この取扱説明書をご使用の前によくお読みいただき安全に正 しくお使いください。またこの取扱説明書と別添の「保証書」 の内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●幼いお子様にはさわらせないでください。 ●この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをされます。
- と著しく寿命が縮まります。 ●この製品は国内専用です。海外では使用できません ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはもよ りの当社事業所にて再購入してください。

各部のなまえ

・図のように正しくセットしてください。 ・図は-Lタイプ(強火力バーナーが左側のタイプ)です。-Rタイプは強火力バーナーと標準バーナーが左右逆になります。





安全上のご注意

)〈安全に正しくお使いいただくために〉

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に 防止するために、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

グリル皿受け

実に離す

グリルとびら取っ手

↑ 危険 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想 定される内容を示しています。 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定され る内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。













M650GF-31A(00)

特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください。

企危険 ■ガス漏れに気づいたときはガス事業者(供給業者) の処置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり電気 器具(換気扇その他)のスイッチの入・切や電源プ ラグの抜き差しおよび周辺の電話を使用しない

①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。 またメーターのガス栓も閉じる。 (つまみのないガスコンセントの場合は、 ガスコンセントからソケットをはずす。) ②窓や戸を開けガスを外へ出す。 ③もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。

いてはお買い上げの販売店またはもよりの当社事業所にご連絡ください。

■設置後機器の周囲を改装する場合も可燃物との距離を確



(可燃性の壁の場合

■供給ガスと銘板に表示してあるガス種(ガス グループ) が合っていることを確認する ガス種(ガスグル<u>ープ)</u> ガス種を確認 供給ガスと一致していない場合、そのまま使用する と不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、 \bigcirc (12A·13A) 爆発着火でやけどをすることがあります。 / 都市ガス 銘板__/ 供給ガスがわからない場合はお買い求めの販売店、または 12A用 13A用 もよりの当社事業所に問い合わせてください。転居された 000 kW | 0000 kW ときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していること 00.00-000000を確認してください。 リンナイ株式会社 〈例〉 (12A·13Aの場合) _ ■設置するときは可燃物との距離を確実に離す 距離が近いと火災の原因になります。(火災予防条例で定められていま ―――― すので、必ず守ってください) 可燃物との距離が守れない場合は必ず別売 100cm以上 の防熱板を取り付けてください。また表面がステンレス板やタイルの場合 でも内部が可燃性の場合は必ず防熱板を取り付けてください。防熱板につ LES ES

安全上のご注意。必ずお守りください

■地震、火災、または使用中に異常な燃焼、臭気

異常音を感じた場合、使用途中で消火した

場合はただちに使用を中止し、ガス栓を閉

じる(つまみのないガスコンセントの場合は

②ガス栓を閉める

ビニール管 🔪

000,5

ガスコンセントからソケットをはずす)

■火をつけたまま離れたり、外出、

をしているときやグリルを使用しているときは、その場を離れないでください。離れるときは必ず消火してください。

ます。特に天ぷら、揚げもの

をしているときやグリルを使

調理中のものが異常過熱し火災の原因になり

■ガス用ゴム管 (ソフトコード) を使用する場

■ガスコードの長さが合わない為に高温部に

たりする場合はガスコードを使用しない

ガスコードが過熱され、ガス漏れの原因に

【グリル排気口をタオル、 ふきんなどでふさがない

■脂の出る料理にはグリル焼網の上や下にフ

■グリル皿の中に市販のグリル石、グリル

■グリル使用前にグリル庫内に食品くずやふ

きんなどがないことを確認する またグ!

食品くずやふきんなどが 燃えることがあります。

■使用後は消火を確認しガス栓を閉める

消し忘れによる火災の原因になります。特に

ルとびらに魚などをはさみこんだまま使用

確認する

ていねい

機器の損傷や、たまった脂が加熱され燃えて

触れたり、機器の下を通したり、機器に触れ

っているものを使用し、ひび割れた

ゴム管、古いゴム管は使用しない

ガス用ゴム管以外は耐久性に欠けガス

漏れの原因になります。ビニール管

は絶対に使用しないでください。

またガス用ゴム管はときどき

点検して古くなった場合は取

ガス漏れの原因になります。

■グリル排気口をタオル、

不完全燃焼や火災の原因に

ルミはくを敷かない

シートなどを入れない

火災の原因となります。

しない

グリルは消し忘

れをしやすいの

で、機器から離

アルミはくの上に 脂がたまり発火する

原因になります。

なります。

り替えてください。

■ゴム管の継ぎたしや

二又分岐はしない

合は検査合格マークまたはJISマークの入

たらに従い処置

就寝をしない

をする。

■修理・改造は高度な専門知識が必要です お客さまご自身では工具を使用して絶対に分解したり修理・改造は行わない 異常作動してけがの原因になります。

■機器の上や周囲にはペットボトル、調理油、 スプレー缶、カセットコンロ用ボンベな ど燃えやすいものを置かない また機器 本体の下に新聞紙やビニールシートなど の燃えやすいものを敷かない また電源

コードを通さない 圧力が上がり、スプ レー缶が爆発したり 火災の原因になりま

■機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンシ ンなど引火の おそれのある ものを使用しない 引火して火災の原因になります。

■ガスコードを使用する場合は、器具用ス リムプラグおよびガスコードの取扱説明 書に従って接続する 「ガスコードなどでコンセント接続する場合」 を参照してください。間違った接続はガス漏れ

ホースエンド 器具用スリムプラグ ガスコード ■ガス用ゴム管(ソフトコード)は赤い線まで

差し込んでゴム管止めでしっかりと止める

しっかりと止めながい。 いとガス漏れの原 因になります。 ホースエンド/ゴム管 ゴム管止め(市販品) 差し込む ■ガス接続口に汚れやゴミが

ないようにする ガス漏れの原因になります。

けてガス漏れの

■ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコードは、 高温部に触れたり、折れたり、ねじれたりし ないようにできるだけ短くして使用する また、ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコ ードは機器の下を通したり、グリル排気口や 炎に近づけない また、他の機器で加熱さ れるような所にも通さない 使用時は周囲が高温に 25 30

原因となります ■グリルを続けて使用する場合は、そのつど グリル皿にたまった脂などを取り除く また 使用後も必ず掃除をする

グリル皿にたまった脂が過熱さ れて発火し、グリル排気口より炎 が出ることがあります。脂の多 い調理物(とり肉など)は特に注 意してください。 なおグリル皿 には何も入れないでください。

■指定以外の補助具や大きすぎるなべなどは 使わない コンロをおおうような鉄板や直径34cm以上のなべ、 焼き網、たこ焼き器、アルミは く製しる受け皿、ごとくのかわ /省エネごとく 鉄板 りに用いる、いわゆる省エネ

ごとくなどを使うと異常燃焼し、 アルミはく製 焼き網 -酸化炭素中毒の原因とな ります。また温度センサーが 正しく作動せず発火や消火の 原因にもなります。 指定以外 の補助具を使用した場合の 機器の故障、事故については、 当社では責任を負いかねます。

■火がついたまま持ち運ばない 火災、やけどの原因となります。

■グリルとびら取っ手の

使用中、使用直後は高温に

なっており、やけどをする

原因になります。

ら持ち運ぶ

ガラス付近には触れない

れるときは必ず 消火してくださ ②ガス栓を閉める

■魚を裏返すときなどは手や腕がグリルとび|■グリル皿の持ち運びはていねいに らやガラスに触れない ようにする 手や腕が触れるとやけど をすることがあります。

使用中・使用直後はグリル 皿にたまった脂が高 温になっています。 こぼすとやけどをす る原因になります。

脂を取り除く

■グリル皿だけを持って本体より取り外さない グリルとびらが落下し、やけどや ` けがをすることがあります。 必ずグリルとびら取っ手を 持って取り外してください。 ■グリルとびらを開けたまま

■グリルとびらに重いものをのせたり、

グリルを使用するときは、グリル皿に水を入れ

ないで使用してください。グリル皿が浅くなっ

グリルとびらがはずれ、けがや機器破損の原因になります

グリルを使用しない

機器の上部が異常に

過熱され、やけどを

する原因になります。

強い力を加えない

■グリル排気口に手や顔などを 近づけない。またなべの取っ 手を排気口に向けない グリル排気口から高温の排気が出ます。 やけどやなべの取っ手が過熱され 取っ手を焼損する原因になります。

■グリル皿の出し入れはゆっくり確実に 水平にゆっくり出し入れしてください。グリルとびら を持ち上げたまま引 き出すと途中で止ま 🛨 らずに落下し、脂が こぼれてやけどをす

使用中、使用直後はグリル皿が高温になって

います。やけどをするおそれがあります。

■グリル皿に水を入れないで使用する ることがあります。 ■グリル皿を持ち運びする際は、さめてか

ているため、こぼれてやけどをする原因になります。 ■グリル使用時は魚を焼きすぎない 魚に火がつき火災の原因になります。グリル庫 内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した

場合は、すぐに操作ボタンを押して消火してください。

⚠注意

■熱くなったグリルとびらガラスに水をか|■コンロ・グリル使用中、使用直後しばら くはトッププレートに触れない 高温になっていますのでやけどをする ガラスが割れてけがを する原因になります。 原因になります。

■点火操作時や使用中は バーナー付近に顔を 近づけ過ぎない 炎や熱で顔をやけどする おそれがあります。

■衣類などの乾燥や練炭の火起しなど調理以 外の用途には使用しない 衣類が落下し火災や過熱 異常燃焼による 機器焼損の原因 になります。

■点火操作をしても点火しない場合は操作 ボタンを消火の状態に戻し、周囲のガス がなくなってから再度点火操作をする すぐに点火操作をすると周囲のガスに点火 して、衣服に燃え移ったり、やけどをする

おそれがあります。 ■バーナーキャップを水洗いしたときは水気 をじゅうぶん切って からセットする 炎口が詰まったまま使用する と異常燃焼の原因になります。

■機器を水につけたり、水をかけたりしない 🔨 不完全燃焼・故障の恐れがあります。 ■水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置

不安定な所や傾いた所に設置すると機器が 傾いてやけどやけがのおそれがあります。 ■強い風の吹き込むところには設置しない

点火不良や機器内部の損傷、安全装置が 正しく働かないなどの原因になります。

■照明器具など樹脂製品の下へ設置しない 照明器具のかさなどが変形・変色する ことがあります。 ■ごとくをはずしてなべなどを直接 コンロに置いて使用しない

不完全燃焼や機器焼損の原因になります。 ■幼い子供には触らせない やけどやけがなど思わぬ事故の原因に なります。

より調理油が発火することがあります。

■鶏肉などの脂の多い食材を焼く時は注意する 飛び散った脂に引火して、瞬間的にグリルの排 気口から炎が出る場合があります。やけどや火 【 🔪 災などの原因になります。

■使用中、使用直後は操作ボタン・つまみ・ク リルとびら取っ手以外は触れない やけどをすることがあります。とくに幼い お子様がいる家庭ではご注意ください。

■コンロ・グリル使用中は身体の一部や衣 服をバーナー付近やグリル(ルター) 排気口に近づけない 衣服に炎が移ったり、排 気熱によりやけどをする おそれがあります。

■やかん、なべなどの大きさに合わせて火 力を調節する 火力が強いとやかん、なべ

などの取っ手が焼損したり、 手に触れるとやけどを する原因になります。 ■使用中は換気をする


使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど換気を してください。換気をしないと不完全燃焼による 酸化炭素中毒のおそれがあります。 注:ただし、屋内設置で自然排気式給┃ 湯器およびふろがまを使用している 場合は換気扇を回さず窓などをあけ て換気してください。排気ガスが逆流 することがあります。

■点検・お手入れの際は必ず手袋を して行う 手袋をしないでお手入れすると機器の突 必ず手袋をし お手入れする 起物などでけがをすることがあります。

■棚の下など落下物の危険のある場所 人 に機器を設置しない 機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因になります。

■しる受け・バーナーキャップは 正しくセットする 温度センサー バーナーの淡 がしる受けの 下にもぐり込 おなど火災や

しる受け 因になります。 大ぷら油過熱防止機能付バーナーについて(標準バーナーのみ) 天ぷら油過熱防止機能とは天ぷら、フライなどの揚げもの調理で、消し忘れなどによる調理 油の過熱を防止する機能です。温度センサーでなべ底の温度を監視し、調理油が発火する 温度になる前に自動的にガスを止めます。このとき、ブザーが鳴ってお知らせします。揚げも



機器焼損の原

■揚げもの調理をされるときは、必ず標準バーフ 一(天ぷら油過熱防止機能付)を使用する



図のようにトッププレートに

■標準バーナーでは下記のなべなどは使わない 温度センサーがなべ底の温度を正しく 検知できずに、発火や途中消火、機器 3mm以上 の凹凸 焼損の原因になります。底が浅く広い なべなどでの油調理は、油の温度が上 がりやすく発火の原因になります。使用しないでください。

■耐熱ガラス容器、土なべなど熱の伝わりにくいもので 油調理しない 使用中に発火する恐れがあります。

■標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能 付)で使用する調理油の量は 200ml以上で行う 調理油の量がはじめから少なかったり、減って 密 日 きたりすると発火することがあります。

■温度センサーとなべ底が密着 しているか確認する

温度センサーが傾いていたり、 なべの間にすき間があると、発 火や途中消火の原因になります

企注意

う また上下にスムーズに動くことを なべ底に密着しなくなり調理油が発火する場合があります。また、動きが悪いとなべ

場合があります。また、動きが悪いとなべ などが傾き、お湯などがこ ▲ 温度センサー 確認 ぼれやけどをする原因にも なります。なべの重さは調 理物を含め300g以上必要 です。密着しない場合、点(検・修理を依頼してくださ

■温度センサーのお手入れはこまめに行│■温度センサーに強い ショックを加えたり キズをつけない なべ底にセンサーが密着し なくなり、調理油が発火す る場合があります。

> ■標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)では 中華なべ用補助ごとく(別売)を使用しない なべ底に温度センサーが密着しなくなり、 調理油が発火する場合があります。

華なべなど底の丸いなべは、必ず取っ手を持ちながら調理してください。 煮こぼれをさせると機器を早くいためますので、煮こぼれさせた場合は機器がさめてからできる限り早くふ きとってください。 ・みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにして、よくかき混ぜながら温めてください。強火で急に温めなおす となべ底に沈んだみそが突然噴き上がり、みそ汁が飛びちったり、なべがはねあがってひっくりかえること

・なべの種類によっては、傾いたり、すべりやすいものがあります。不安定な状態で使わないでください。中

コンロバーナーの上で魚焼き・鉄板焼きなどをすると、トッププレートやごとく・しる受けの色が変わるこ

とがあります。またトッププレートのフッ素コートがはがれたりしますのでしないでください。

・炎の熱や、煮こぼれなどによりバーナー本体が変色することがありますが、使用上問題ありません。 ・もちは、グリルで火力を絞ってようすをみながら焼いてください。短い時間で焼けるので注意してください。 ・弱火は火力を小さくしぼれるようにしています。消し忘れに注意してください。 • 調理中になべをのせかえる時は、一旦火を消してからのせかえる。

があります。特に、だし入り豆みそ(赤みそなど)に注意してください。

代表機器の設置

)設置前の準備と確認


確認します。

除いてください。

●型式の呼び・ガス種・製造年月は、機器右側面の銘板に表示し

てあります。 ●機器銘板のガス種(ガスグループ)と供給ガスが合っているか

●輸送のため各部分にあて紙や包装部材がありますので全部取り




)設置場所および周囲の防火措置

●強い風の吹き込まない場所・丈夫で水平な場所 ●付近にカーテンなど燃えやすいものがない場所 ●機器の上に湯沸し器のない場所 ●機器を使用した場合ガス栓が加熱されない場所

●落下物の危険のない場所 ●機器の上に樹脂製の照明器具のない場所 ●周囲に可燃物(木製の壁・干ルタル、タイル、ステンレスなど を張り付けた壁・たななど)のある場合

上記の距離がたもてない場合は壁面に別売の防熱板を取り付けて設置する。




い場合、この防熱板を機 器本体に取り付けて使用

●側面専用防熱板

できます。) ゴム管(ソフトコード)の接続 ガス用ゴム管〈ソフトコード〉(内径9.5mmo·JISマーク入り)を用い、折れたり、 ねじれたりしないようにしてガス栓と機器のホースエンドとを接続します。(2m 以下で適当にゆとりをもたせる。)このときゴム管は赤い線までしっかりと差し



機器のホースエンドをコンセント化してガスコードでコンセント接続する場合



-スエンドに取付け、次にガスコードの器具用ソケッ トを器具用スリムプラグに"カチッ"と音がするまで

ガス栓側の接続 (ガス栓がガステーブル用であることを確認してください。)

①ガス栓を開けるとき コンセント継手を"カチッ"と音が するまで確実に差し込む

色) を手前に引

機器を接続するガス栓は、必ずガステーブルコンロ用をご使用ください。

押します。 取外すと自動的に閉栓します。

(強火力バーナー)

バーナーキャップ

しる受け

が開きます。

「▼」印を手前、凸形状部を奥側にして、バーナー バーナーキャップ裏面の凸部をバーナー に燃焼していることを確認する。


していると点火不良や炎が不ぞろいに なったり異常燃焼などが起こる場合も あります。

して正しくはめ込み、浮き、傾きのないがないようにセットしてください。 一用(刻印表示なし)の2種類がありま _{強火力パーナー用} すので、まちがえないようにセットして

(強火力バーナー)


ハオME650GF-L/-Rの場合

■バーナーキャップ・しる受けは確実に取り付ける しる受けやバーナーキャップを正しく取り付けないと、点火し なかったり、炎のふぞろいや逆火を起こしたり、また、器具の中



単1形乾電池2個(付属品) ※電池交換は、機器本体が 冷えてから行ってください

<u></u> ①注意



ます。無理に引っ張らないでください。

は必ず2個とも同種類の新品の乾 電池をご使用ください。 • 付属の乾電池は工場出荷時に納め られたもので自然放電のため寿命

(標準バーナー)

が短くなっている場合があります。

(3.5) (3.5)

・トッププレートより上の側面および後面は15㎝以上、上部はトッププレート上面より100㎝以上離す。


※機器と壁とのすきまがな

防熱板 RB-160A


防熱板についてはお買い上げの販売店

またはもよりの当社事業所にお問い合


• 指定の防熱板以外は使用しないでくだ



わせください。







②ガス栓を閉めるとき コンセント継手のすべりリング(白 🚽

●コンセント継手を差し込むとガス栓 ●コンセント継手がはずれるとガス栓 が閉まります。 ガスコード接続する場合は、ガス栓側がカチットプラグになっていないと接続できません。従来のガス栓でご使り する場合は、別売のホースガス栓用プラグが必要です。

ガスコンセントについて 『ガスコンセント』は、ガスコード などを取付けると自動的に開栓し、

部品の取り付け

本体の凹部に正しくはめ込み、必ず正常 ※バーナーキャップが浮いたり傾いたり

(機器正面側) KGF-S650MBK-L/-R. KGE-S650MSL-L/-Rの場合

(ごとく) ごとくは▲印を前後にし、ツメ(2カ所) しる受けは、切込み部が奥になるようにをトッププレートの穴に合わせ、がたつき ようにセットしてください。強火力バー └一用(「H」刻印表示)と標準バーナ

しる受け

バーナー本体

バーナーキャップは消耗品です。 お願い 薄くなったり変形して炎が不ぞろ いになった場合は交換が必要です。 お買い上げの販売店またはもより の当社事業所へご相談ください。

・電池ケースに水などの異物が入っ た場合、電池接触不良の原因とな りますので、ふきとってきれいに してください。 乾電池の寿命は、乾電池の種類に よっても異なりますが、通常約1 年を目安にしてください。乾電池


点火・火力調節・消火のしかた

※使用するバーナーの操作ボタンを間違えない でください。

前面パネルにグ揚げもの用または瞬間と表示してあるのが標準バーナ ー(天ぷら油過熱防止機能付)用の操作ボタンです。 (強火力)と表示してあ るのが強火力バーナー用の操作ボタン、グップのまたは 塗べる と表示してあ るのがグリル用の操作ボタンです。必ず表示を確認してから点火してくだ さい。点火ロックは幼いお子様のいたずら防止や使用しないときのために 操作ボタンを作動させない機構です。



コンロ



□ック ➤ を解除します。 ●操作ボタンをいっぱいまで押す。

反対にスライド させ点火ロック る場合は、グリ ル皿に水を入れ ないで使用する 人はたぜないない。はいまで把す

途中で操作ボタンから手を離すと点火しません。

●バーナーへ火移りしたことを確かめてから数秒間(立消え安全装置が働くま で)そのまま押し続ける。 ・火力調節つまみの位置が「弱」のとき操作ボタンを押すと「強」の方向に移動します。 ・点火時は全バーナーとグリルが同時に「パチパチ」と放電する構造ですので 異常ではありません




■万一、点火しないときは操作ボタンを一 旦消火の状態に戻し、周囲のガスがなく なってから再度点火操作をしてください。



ボタン表示窓

●火力調節つまみを左右にゆっくりスライドさせ火力を調節する。 (グリル) 焼き具合は火力の強・弱で調節してください。

(コンロ) 点火した時や弱火にした時、強火力バーナーのバーナーキャップ 上面の小さい丸穴から出ている火が消えることがありますが、異常で はありません。また、急激な操作をすると消火する場合があります。



●操作ボタンを押して消火する。 ●必ず火が消えたことを確認する。

・幼いお子様のいたずらによる火災防止やガス漏れ防止のため、 機器から離れるときは念のためお部屋のガス栓を閉め、点火口 ックをしてください。

コンロバーナーは消火時にポンという音がする場合がありますが、 これは火が消えた時の音で異常ではありません。(コンロバーナ 一に風が当たるような場合は、ポンという音がしやすくなります。)

→天ぷら油過熱防止機能(標準バーナーのみ)

調理油の量

200ml以上で使用してください。少ないと発火する ことがあります。

温度センサーに適したなべ

○:適する ×:適さない(温度を正しく	検知しない場合あり		
なべの種類	油料理 (揚げものなど)	その他の料理 (煮ものなど)	
アルミ・銅 CDPらなアルミ製中華なべ CDPらなアルミ製中華なべ		\bigcirc	
鉄·ホーロー 底の平らな鉄製中華なべ		\bigcirc	
ステンレス 🎱 🍼 🚭	O *1	\bigcirc	
土なべ 耐熱ガラス容器	×	\bigcirc	
圧力なべ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	×	O *2	
無水なべ 多層なべ	0		

※1 油の温度が上がりやすいので注意する ※2 但し、消火する場合があります

) 自動判別モード(標準バーナーのみ)

る機能が働きます。

なべの重さとのせかた なべの重さは調理物の重さを含

め300g以上必要です。できる だけ底が平らな金属製のなべを 使い、なべ底の中心が温度セン 密着 温度センサー サー頭部に密着するよう、正しくセットしてください。また、 安定性の悪いなべは使用しないでください。

このような調理には、 強火力バーナーをお使いください

●標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)は 温度センサーが高い温度になったときや温 度センサーが冷たくなりすぎる場合、自動消 火することがありますので次のような調理に は強火力バーナーをお使いください

・焼きもの料理や炒めもの料理 お好み焼き・ホイルのつつみ焼き・ポークソテー ソーセージなど、から焼きに近くなる調理で高温を

必要とする場合 ・容器ごと凍らせた冷凍食品の加熱/うどん・そばな どのなべ付きの冷凍食品をあたためる場合。

・炒りもの/ゴマ・大豆などを炒る場合。

) コンロ消し忘れタイマー (標準バーナーのみ

類を判別し、焦げつきがひどくなる前に自動消 時間を判断して、約2時間たつと自動消火し、同時にブ 火したり、天ぷら油が発火する前に自動消火す ザーで「ピー」と1回鳴ってお知らせする機能です。 ●コンロ消し忘れタイマーが作動したら

すぐに操作ボタンを押し消火の状態にしてください。 ●点火するときは/再度点火操作を行ってください。

)焦げつき消火機能(標準バーナーのみ)

煮ものなどで水分がなくなり、なべ底が焦げつきはじめたら自動消火し、同時にブザーで「ピー」と5回鳴ってお知らせする機能です。 ●焦げつき消火機能が作動したら/すぐに操作ボタンを押して消火の状態にしてください。 ●再度点火するときは/焦げつきやすくなるので、ようすを見ながら煮こんでください。

煮もの、再加熱するとき お願し

カラメル、みその加熱など、水分の少ない調理は、ひどく焦げつくことがありますので注意してください。 • 火力を中火や弱火にして使用した場合、調理によっては消火機能が作動して途中消火する場合があります。

このような場合は再度点火してご使用ください。 ・土なべを使用した場合、弱火から中火にすると消火することがあります。このような場合は再度点火し、 中火にしてようすを見ながら行ってください。放置しますとひどく焦げつくことがあります。 カレーやシチューなどとろみのある料理や煮ものなどを再加熱するときは、水を加え、弱火でようすを見

ながら行ってください。放置しますとひどく焦げつくことがあります。 本機器はグリル皿に水を入れる必要がないタイプです。グリル皿に水を入れないで使用してくださ

い。水を入れて使用するとグリル皿が浅くなっているため、こぼれてやけどをする原因になります。

)グリルを使用する前に

はじめて使用するときは から焼きが必要

工場出荷時の加工油を焼ききるため約5分 から焼 きをしてください。このとき、煙がでますが異常 ではありません。

)グリルお知らせブザー


グリルを点火後、約3分ごとにブザーが「ピピッ」 と1回鳴り、グリルを使用中であることをお知ら せします。(調理時間の目安としてもお使いいた

)グリル消し忘れタイマー

消し忘れを防止するために、点火してからの約18分(グリルの場合) 連続使用時間を判断して、約18分たつと自動 消火し、同時にブザーで「ピー」と1回鳴って お知らせする機能です。

ります。

●グリル消し忘れタイマーが作動したら すぐに操作ボタンを押し消火の状態にしてください。 ●再度点火するときは/グリル皿にたまった脂などを掃除して再



()グリルで上手に焼くには

下ごしらえ

●冷凍の魚は、しっかり解凍してから焼きます。解凍していない と時間がかかり、安全機能が作動することがあります。 ●魚は水洗いしたら、よく水気をふき取る。

●みそ漬けや粕漬けは、みそや粕をよくふき取ってから焼きます。 ●たれつきのつけ焼きや下味をつけた魚などは、焦げやすいので、 弱火でゆっくりと焼いてください。

予熱が必要

あらかじめ3~4分予熱しておくときれいに焼きあがります。ただ し、こげつきやすいものや、火の通りの悪い身の厚い魚などは、 予熱せずにそのまま焼いてください。

魚の尾やヒレは?

こげやすい魚の尾やヒレは アルミはくで包んだり、厚め に塩をふりかけたりします。

グリル焼網に油を塗って予熱を あらかじめ、グリル焼網に 油をうすく塗り、3~4分予 熱します。焼き上がり後、 材料がグリル焼網に付着し にくく、取り出しやすくな

🌑 グリル皿の出し入れ

グリル焼網のセットグリル皿のセット

グリル焼網

グリル焼網の凸部をグリル グリル皿受けの凸部をグ 皿の長穴に確実にセットし リル皿奥側にある左右の ます。



引き出すとき

グリルとびらを止まるところまでい っぱいに引き出すと、グリルとびら だけが下がり、焼き物の出し入れ確プ 認が簡単に行えます。

取り出すとき グリル皿を取り出すときは、グリルとびらを止まるところまでいっぱい こ引き出してから、そのまま持ち上 げて取り出します。

持ち運ぶとき グリルとびら取っ手を両手でしっかりと 持ち、水平にゆっくり持ち運んでください。

使用中に消火したときは

(天ぷら油過熱防止機能が作動(標準バーナーのみ) 消し忘れなどによって起こる調理油の異常過熱時に自動

※消火と同時にブザーが「ピー」と5回鳴ってお知らせします。 ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。 ●再度点火するときは

※なべや油が相当熱くなっていますので、やけどにじ ゅうぶん注意して、水を入れたなべや水に浸した布 などで温度センサーを冷してから点火する。

(消し忘れタイマーが作動(標準バーナー・グリルのみ)

消し忘れを防止するために、点火してから連続使用時間 を判断して、一定時間以上になると自動消火します。(標 準バーナー約2時間・グリル約18分)

※消火と同時にブザーが「ピー」と1回鳴ってお知らせします。 ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。

(焦げつき消火機能が作動(標準バーナーのみ) 煮物などで水分がなくなり、なべの底が焦げつきはじめ たら自動消火します。

※消火と同時にブザーが「ピー」と5回鳴ってお知らせします。 ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。

乾電池が消耗(標準バーナー・グリルのみ)

乾電池の容量が少なくなった場合、自動消火します。 ※消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴ってお知らせします。 ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。 ●乾電池を交換してください。

立消え安全装置が作動

煮こぼれなどで火が消えると、ガスを自動的に止めます。 (ガスが止まるまで少し時間がかかります。 ※消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴ってお知らせし

ます。(標準バーナー・グリルのみ) ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。 ●再度点火するときは

※周囲にガスがなくなったことを確認して、立消え安 全装置(炎検知部)の汚れをふきとってから点火する。 ・立消え安全装置(炎検知部)に水滴や煮こぼれ がつくと、点火しにくくなった ↓☆ りします。水滴や煮こぼれ

はふきとってください。 ・立消え安全装置 (炎検知部) に硬いものをぶつけないでください。 まがったり、変形し点火しにくくな ったりします。


電池交換サイン(乾電池の交換時期をランプにてお知らせします。)

■この機器は天ぷら油過熱防止機能などの制御や消し忘れタイマーの制御をするために乾電池を 使用しています。

■乾電池の交換時期をお知らせする電池交換サインがついています。 ●点滅……新しい乾電池を用意してください。

●点灯……新しい乾電池と交換してください 電池交換サインが点灯すると標準バーナーとグリルは、使用できなくなります。操作 ボタンを押し点火しても、安全のため手を離すと消火するようになります。電池交換

サインが点灯したら新しい乾電池と交換してください。




よくあります。修理を依頼する

前に、もう一度チェックしてく

・乾電池は単1形乾電池をご使用ください。 ・乾電池が正しくセットされていなかったり、乾電池の容量が全くなくなったときは、

故障かな?と思ったら

■使用中に異常を感じたときは ⚠警告 すぐに使用を中止する あわてずガス栓を閉めてください







不完全な処置は事故のもとになります。 こんなときは異常ではありません 朝一番で使用するときやはじめて使用するときは、ゴム管内に空気が入っていて点り 点火しにくい しにくいことがあります。点火操作を繰り返してください |点火時・消火時に「ポン」という音がすることがありますが、これは点火音、消火音で異常 点火・消火の時、音がする | ではありません。(消火時にはしばらくしてから音がする場合もあります。また、コンロ ーナーに風が当たるような場合は、消火時に「ポン」という音がしやすくなります。) |グリル使用時にコンロを使用すると焼き物の塩分(ナトリウム)や水中に溶解している: 炎が赤い | ルシウムなどが燃焼して炎が赤くなることがありますが異常ではありません。 また加湿器 を使用している場合にも同様に水分中のカルシウムにより炎が赤くなることがあります。 |バーナーの炎は、立消え安全装置(炎検知部)、ごとく部分などで炎が短くなってし 炎が均一でない ます。異常ではありません。 使用中「シャー」という音がする | 燃焼に必要な空気が通過する音で、異常ではありません。 点火後や消火後にキシミ音がでる一加熱や冷却される際に、金属が膨張・収縮して起こる音です。 **バーナー本体 (ステンレス** 炎の熱や煮こぼれにより、バーナー本体が変色したり、ごとくが白くざらざらになる ととがありますが、使用上問題ありません。

なお、異常のあるときやおわかりにならないときは、お買い上げの販売店またはもよりの当社事業所にご連絡ください。

ピー連続 温度センサーまたは電子ユニットの故障


お手入れのしかた

- ●機器周辺に燃えやすいものが置いてありませんか。
- ●バーナーキャップ、しる受けなどは正しくセットされていますか。
- ●グリル皿に脂がたまっていませんか。 ●ゴム管の接続は確実ですか。
- ●ゴム管は傷んでいませんか
- ●立消え安全装置(炎検知部)が汚れていませんか。 ●バーナーの炎口が煮汁などでつまっていませんか。
- ・点検・お手入れの前には、必ずガス栓を閉めて機器が冷えてから行ってください。 けがをしないように手袋などをはめて行ってください。また、各部品の突起物には注
- 意し、強く当たらないよう気を付けてください。けがをすることがあります。 機器本体に水をかけたり、丸洗いしないでください。
- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただく ために、年1回程度の定期点検をおすすめします。 ※定期点検を受ける先が不明の場合や、点検費用などについてはお買い上げの販売店ま

たはもよりのガス事業者にお問い合せください。 グリル皿・グリルとびら・グリル焼網

使用後そのつど台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジたわし でお手入れをする。(取りはずしてお手入れができます。)汚れが落ちにくい場 合は、台所用中性洗剤や水で汚れた部分をしめらせ、しばらくしてからスポンシ

ややわらかい布で拭き取ってください。 ●グリル皿の取り付け ●グリルとびらの取りはずしかた グリル皿受けの凸部をグリル皿 1.押さえバネを ↓ ①の方向に下げる 奥側にある左右の長穴に確実に 2.グリルとびらを ▶②の方向にたおす。



・グリル皿は、汚れたま ま使用しますと、こび りついた脂汚れがとれ にくくなりシミが残っ

たり、発火することが あります。 押さえバネには必要以上に力を 加えないでください。変形して グリルとびらが正しく取り付け


られなくなることがあります。 ・グリル皿はクリアコート加工されており、台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用) 以外の洗剤・みがき粉・硬いものでお手入れをすると、クリアコートがはがれたり、

シミ・変色の原因となりますので使用しないでください。 食器洗い乾燥機で酸性やアルカリ性洗剤を使ってグリル皿を洗浄すると、変色や クリアコートのはがれの原因になります。必ず中性洗剤を使用するか、洗剤なし で洗浄してください。

※汚れたらそのつどやわらかい布でふき、お手入れをする。 汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)で汚れた部分を 湿らせておき、水を含んだ布でふきとる。

みがき粉・硬いものでお手入れをすると、ガラスに傷がつき割れる原因 になりますので使用しないでください。

正常に燃焼することを確認して (野菜・食器洗い用) 使ってはいけないもの ナイロン たわし バーナーキャップの お願し 表面(黒い部分)を台 所用中性洗剤 (野菜 金属たわし 食器洗い用) 以外 σ 洗剤でお手入れをすると黒い部 分がはがれることがあります。 万一はがれた場合でもそのまま ご使用いただいて問題ありませ 煮こぼれしたときは、必ずお手 入れしてください。 グリル排気口 キャップ グリル皿受け



• スプレー式洗剤は使用しないでください。機器前面などから内部へ洗剤が入り ますと電子基板の誤作動や部品の腐食などにより機器が損傷する場合があります。 ・印刷・塗装面にはミガキ粉・金属たわしなど硬いものは使わないでください。

表面にキズがつきます。 ごとく・しる受け・グリル排気口カバー

使用後そのつど台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジたわし でお手入れをする。(お手入れをしないとよごれが焼きつくことがあるので、こ まめにお手入れしてください。)


こげつき等により、特に汚れが落ちにくい場合

台所用中性洗剤を混ぜた水を含ませた紙や布で湿らせ、そのまま置いておいたり またつけ置きしておくと汚れが浮きあがってきます。また、煮洗いするとさらに 汚れを落としやすくなります。最後に水洗いし、水気をふき取ります。

それでも汚れがとれない場合は、以下の方法で汚れを落とします。

色・変質することがあります。目立たない部分で試してからお使いください。 重曹を水でぬらしたスポンジや歯ブラシにつけて、汚れを落とします。また、重 曹を溶かした水につけ置きした後、汚れを落とします。それでも汚れがとれなし 場合は、そのまま30分ほど煮込むと汚れを落としやすくなります。残った汚れは、

弱アルカリ性洗剤・歯みがき粉・クリームクレンザーをスポンジにつけて、汚れ



れや水気が付いていると点火しにくくなります。) 温度センサーをお手入れするときは、温度センサー に片手を添えて、かたくしぼった布で温度センサー

の頭部および側面の汚れをふきとってください。

点火プラグ (炎検知部) 全装置(炎検知部)・点火プラグ・温度セン サーを傾けたりしないでください。点火不良や立消えの原因になります。

トッププレート

・汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)で汚れた部分を湿らせておき

りますので使用しないでください。 ・長期間使用するとフッ素コートが変色することがありますが、効果には影響ありません。 ・トッププレートには安全に関する注意ラベルが張り付けてあります。汚れたり読 めなくなったときはやわらかい布などで汚れをふきとってください。また、お手 入れの際にははがれないようにご注意ください。もしはがれたり読めなくなった

硬いものでお手入れをすると、フッ素コートがはがれたりシミ・変色の原因とな

場合は、お買い上げの販売店またはもよりの当社事業所で新しいラベルを再購入 のうえ、張り替えてください。

交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)

●の貝い上げの販売店まにはもよりの自在事業所にの問い合わせください。							
	交 換 部 品	1	希望小売価格(税込)	部品番号			
1 1/2	 (強火力バーナー用)	KGE-S650MBK\\\KGE-S650MSL\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	¥1,260	151-306-000			
バーナー キャップ	(強べが、一)一用)	ハオME650GFね	¥1,365	151-308-000			
エヤック	(標準バーナー用)		¥1,365	151-307-000			
しる受け	(強火力バーナー用)		¥ 525	009-277-000			
	(標準バーナー用)		¥ 525	009-278-000			
ご	٤ <		¥1,050	010-295-000			
グリル排気ロカバー ¥ 735 050-032-000							
グ リ	ル 皿		¥2,100	071-185-000			
グリ	ル焼網		¥ 735	071-050-000			

※乾電池はもよりの電気店等でお買い求めください。 (2006年9月現在の価格です。価格・仕様は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください)

7		名 八才ME650GF-L			650GF-L	ハオME650GF-R				
텔	式	の	呼	び	RTS-M651GF-L	RTS-M651GF(G)-L	RTS-M651GF-R	RTS-M651GF(G)-L		
ij		式		名	RTS-M651G	RTS-M651G(G)	RTS-M651G	RTS-M651G(G)		
1				名	KGE-S650MBK	KGE-S650MSL	KGE-S650MBK	KGE-S650MSL		
Ē	式	の	呼	び	RTS-M6	RTS-M650GF-L RTS				
ij		式		名		RTS-M65G				
Ī				類		グリル付ガステーブル				
Ķ	火	7	方	法		連続放電点火式				
4	形	7	4	法	高さ204mm×幅596mm×奥行467mm					
Į	量 (本 体) 10.0kg									
ڗٚ	ス	ŧ	妾	続	9.5 mm ϕ ガス用ゴム管					
7	全	XII	装	置	熱電対式立消え安全装置					
. †		属		品	単1形乾電池(2個)					

	使	用ガス		1時間当たりのガス消費量			型式の呼び	
	使用ガスグループ		個 別	個別ガス消費		全点火時		
			強火力バーナー	標準バーナー	グリル	ガス消費量		
	L3	(4A·4B·4C	2.94kW	1.63kW	1.45kW	5.45kW		
都	L2	(5A·5AN·5B	2.94kW	1.63kW	1.45kW	5.60kW		
市	L1	(6B·6C·7C	3.26kW	2.09kW	1.45kW	6.40kW	DT0.1405.105	
ガ	5 C		3.20kW	2.27kW	1.45kW	6.45kW	RTS-M651GF: RTS-M650GF:	
		6 A	2.97kW	1.69kW	1.45kW	6.00kW]	
ス	•	12 A	3.91kW	2.28kW	1.35kW	7.10kW		
用		13 A	4.20kW	2.45kW	1.45kW	7.60kW		
		13 A	3.50kW	2.45kW	1.45kW	6.80kW	RTS-M651GF(G):L	
	L P	りガス用	4.21kW	2.46kW	1.45kW	7.50kW	RTS-M651GF: RTS-M650GF:	
(-k	(木仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますので、ご了承ください)							

(本仕様は改良のためお知らせせずに変更することかありますので、ご子承くたさい)

長期間使用しない場合

■『故障かな?と思ったら』をもう一度で覧になって確認してください。それでも不具合の る場合や不明な場合は、ご自分で修理なさらずにお買い上げの販売店またはもよりの当 |

(1) 製品名・ガス種類

)型式の呼び(銘板表示のもの)及び品名

(4)ご住所・お名前・電話番号・道順

(5) 訪問ご希望日

-定条件のもとに無料修理に応ずることをお約束します。(詳細は保証書をご覧ください。 保証について ₹証書を紛失されますと無料修理期間であっても修理費をいただく場合がありますのでオ]に保管してください

浦修用性能部品の保有期▌補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後5年間となっています。(補修用性 **能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)** jスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。ガスの種類(ガスグループ

証期間内でも、調整・改造に要する費用は有料となります。

ついてわからないとき た、リンナイフリーダイヤル**፩፬**0120-054321をご利用ください。 ●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個*人*

情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございま

●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の

履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社

お客様の個人情報の

取り扱いについて

間について

転居されるとき

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取り外してくださ

以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

サービスのお問合せ先

関東支社☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目6番6号 東京支店 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目6番6号 北関東支店 2048(667)4321 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396-1

札 幌 支 店 ☎011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目 新 潟 支 店 ☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市紫竹2丁目1-74 中 部 支 社 **2**052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 関西支社☎06(6786)3601 〒550-0014大阪市西区北堀江3丁目10番21号

広島支店☎082(277)5131 〒733-0833 広島市西区商工センター3丁目4番21号 東関東支店 ☎043(273)3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1 南関東支店 2045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号 東 北 支 社 ☎022(238)8315 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目5-5

高 松 支 店 ☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号 九 州 支 社 ☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

使ってよいもの バーナーキャップ 目詰りしていたら、炎口をブラ シや針金などで掃除をする。 スポンジたわし お手入れ後は正しくセットし 確認

●グリルとびらの取り付けかた 1.グリル皿受けのツメ2ヵ所をグリルとび らの角穴にはめ込む。


.→の方向にグリルとびらを回転させる。 押さえバネがグリル皿 受けに確実に はまって いるか確 認する。


グリルとびらガラス


KGE-S650MBK(MSL)-Lを示す。


グリル皿 グリル焼網 ※上記イラストは


亀の子たわし ミガキ粉 スプレー式洗剤 酸性 シンナー アルカリ性洗剤 ベンジン クレンザー











※汚れたらそのつどやわらかい布でふきお手入れをする。汚れたまま放置するとシミがのこる原 因となります。 水を含んだ布でふきとる。 ・トッププレートを台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)以外の洗剤やみがき粉

●お部屋のガス栓を必ず閉めてください。 ●乾電池をはずしておく。 ●お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

アフターサービス

事業所へご相談ください フターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。 修理を依頼されるときは

(3) 故障または異常の内容(できるだけくわしく)

|社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と

が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先の ゴスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。この場合、保

6買い上げの販売店か別添の「連絡先一覧表」を参照していただき、もよりの当社事業所 アフターサービスなどに ご連絡ください。

| 廃棄時のお願い

い。そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。



00 リンナイフリーダイヤル 0120-054321 社 ☎052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号